




MANUEL D'UTILISATION INTEX®**LAMPE LED RECHARGEABLE Modèle DL693 IP28**
LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION**⚠ ATTENTION**

- Pour la décoration uniquement. Ce produit n'est pas un jouet, gardez-le éloigné des enfants. Ceci n'est pas un article flottant.
- Le montage et le démontage de ce produit doivent être réalisés par un adulte.
- Ne pas regarder directement la lumière émise par ce produit.
- Ce produit est étanche, mais il n'est pas destiné à être complètement immergé. L'immersion peut laisser entrer l'eau à l'intérieur du produit ce qui peut causer des dommages électroniques. Ne jamais immerger le boîtier de la lampe à LED.
- Ne permettez jamais de plonger ou de sauter de ou sur ce produit.
- Ne pas recharger ce produit lorsqu'il est immergé dans l'eau.
- Ne pas utiliser dans l'eau ou dans la neige. Tenir éloigné du feu.
- Ce produit contient une pile rechargeable en lithium polymère (Li-poly) non remplaçable. Ne pas jeter ce produit dans une poubelle ordinaire, ni dans une déchetterie municipale, ou le laisser près du feu, la batterie rechargeable intégrée pouvant couler ou exploser. Mettez toujours les batteries au rebut en respectant les lois et réglementations locales.


SUIVEZ CES RÈGLES ET INSTRUCTIONS POUR ÉVITER LES ACCIDENTS.

En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P. O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Detail des pièces :

N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1	CABLE DE CHARGE USB	1	12734
2	BOÎTIER DE LAMPE À LED	1	12732
3	JOINT	1	12733
4	CORPS DU LUMINAIRE (POUF LUMINEUX) [POIDS MAXIMUM TOTAL: 100 KG/220 LBS]	1	12743

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

Informations générales et instructions d'entretien :

- Chargeur secteur non fourni. Utilisez exclusivement un chargeur secteur (de smartphone ou tablette) USB femelle standard compatible fournissant un courant de sortie de 5-5.2 V DC 1 A.
- Une charge complète prend environ 3-4 heures : fourni environ 5-6 heures d'autonomie.
- Vérifiez que la prise de recharge de l'appareil est sèche avant de le recharger.
- Le chargement doit être effectué à l'intérieur uniquement.
- Si le produit est mouillé, bien le sécher avant de le charger et d'installer le boîtier de la lampe à LED.
- Assurez-vous que l'environnement est exempt de tous objets tranchants qui pourraient perforer et endommager le produit.
- Inspectez régulièrement le produit pour rechercher d'éventuels trous, fuites, usure ou autres dommages. N'utilisez jamais un produit endommagé.
- Une rustine est incluse avec le produit pour réparer les petites fuites et les petits trous. Les instructions d'utilisation figurent au dos du patch de réparation.
- Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer le produit. Evitez un nettoyage trop agressif, trop d'eau ou une brosse abrasive.
- La source lumineuse de l'appareil n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse est en fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut.
- Retirez la batterie de l'appareil avant de le mettre au rebut.
- L'appareil doit être débranché du secteur quand vous retirez sa batterie.
- Rangez le produit à l'intérieur en cas de tempête, neige, pluie, vent, bourrasque, orage et lorsqu'il n'est pas utilisé.

Gonfler et dégonfler le corps du luminaire :

- Gonflez-le à la bouche tout en pinçant légèrement la base de la valve. Ensuite, insérez le bouchon dans la valve en le poussant fermement. Ne sur-gonflez jamais et ne gonflez jamais avec un compresseur. Gonflez à l'air froid.
- Retirez les bouchons et pincez la valve à la base avant de dégonfler.

Consignes relatives à la chambre à eau :

La chambre à eau fournit de la stabilité et du poids au produit. Repérez la valve de la chambre à eau sous le produit et remplissez-la d'eau froide avant le gonflage. Assurez-vous de bien refermer la valve en la poussant complètement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Chargement de la batterie et installation :

1. Séchez complètement le produit. Dévissez le boîtier de la lampe à LED (2) de sa structure (4) (voir Fig 1 - 2). Veillez à ne pas égarer le joint (3) du boîtier de la lampe à LED.




Fig 1




Fig 2

2. Tirez le couvercle du côté du boîtier de la lampe à LED (2) pour faire apparaître le receptacle de charge et connectez la petite extrémité du câble USB (1) au receptacle (voir Fig 3-4).




Fig 3




Fig 4

3. Branchez le câble USB (1) au chargeur prise USB (non inclus) et branchez-le à la prise électrique.

Note : Le voyant intégré s'allume en rouge en mode de charge et en vert lorsque la lampe est entièrement chargée.

4. Une fois la batterie complètement chargée, réinstallez le boîtier de la lampe à LED dans sa structure. Dans le sens des aiguilles d'une montre, serrez fermement le boîtier de la lampe à LED à la main uniquement.

Instructions D'utilisation :

- **Bouton ON/OFF:** allumez et éteignez avec ON et OFF, et pour lumière d'ambiance mode sélection (voir Fig 5).




Fig 5

Appuyez sur le bouton	Mode d'éclairage
1 fois	Blanc
2 fois	Changement de couleur
3 fois	Off

- Après 5 heures d'utilisation, l'appareil va s'arrêter automatiquement pour économiser l'énergie. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur ON / OFF pour l'activer.
- Lorsque l'appareil est allumé et clignote en rouge, la batterie doit être rechargée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Garantie Limitée

13A

Votre LAMPE LED RECHARGEABLE a été conçue en utilisant les meilleurs matériaux et techniques de fabrication. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. La garantie s'applique uniquement à la LAMPE LED RECHARGEABLE.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site Internet européen: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. La période de garantie est valable pour la durée indiquée ci-dessous, à partir de la date d'achat initiale. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Boîtier de lampe à LED - 1 an
Corps du luminaire (Pouf lumineux) - 90 jours

Si un défaut de fabrication est découvert au cours de la période d'un an, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Le centre jugera de la validité de la réclamation. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du LAMPE LED RECHARGEABLE (y compris la fabrication du produit). Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

- Si le LAMPE LED RECHARGEABLE est l'objet de négligences, d'une utilisation anormale, d'un accident, d'un mauvais fonctionnement, d'une tension incorrecte ou contraire aux consignes d'utilisation, d'entretien ou d'entreposage;
- Si le LAMPE LED RECHARGEABLE est soumis à des dégâts par des circonstances indépendantes de la volonté d'INTEX, y compris mais sans s'y limiter, l'usure normale et les dommages causés par exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur environnemental externe;
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX; et/ ou.
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage du LAMPE LED RECHARGEABLE par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre LAMPE LED RECHARGEABLE. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS