



INTEX® MANUALE DI ISTRUZIONI

LUCE GALLEGGIANTE A LED RICARICABILE Modello DL693 IP28
LEGGERE E SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

ATTENZIONE

- Solo per decorazione. Questo prodotto non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. Non è un dispositivo di galleggiamento.
- La pompa deve essere assemblata e disassemblata solo da un adulto.
- Non fissare la luce emessa dal prodotto.
- Il prodotto è resistente all'acqua ma non è progettato per essere immerso completamente. Immergere il prodotto in acqua potrebbe causare danni alla parte elettronica. Non immergere in acqua lo scomparto della luce LED.
- Non saltare sopra o dal prodotto e non utilizzarlo per immersioni.
- Non caricare il prodotto mentre è in acqua.
- Non utilizzare vicino al fuoco o a stufe. Tenere lontano dal fuoco.
- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile sigillata litio-ione-polimero (Li-poly) non sostituibile. Non smaltire il prodotto in un comune cestino o nei cassonetti per i rifiuti urbani, poiché la batteria interna ricaricabile potrebbe avere delle perdite o causare esplosioni. Smaltire sempre le batterie in conformità alle leggi e normative locali.

SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E ALTRE LESIONI.




A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Riferimento ai componenti:

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
1	CAVO USB PER LA RICARICA	1	12734
2	INVOLUCRO DELLA LUCE LED	1	12732
3	O-RING	1	12733
4	UNITÀ LUMINOSA (OTTOMAN) [MAX FINO AD: 100 KG/220 LBS]	1	12743

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

Informazioni generali e istruzioni di manutenzione:

- Caricabatterie a corrente non incluso. Usare esclusivamente un caricabatterie a corrente con presa femmina USB (smartphone/tablet) con voltaggio in uscita pari a 5-5.2V DC, 1A.
- Un ricarica complete richiede circa 3-4 ore e garantisce 5-6 ore di illuminazione.
- Assicurarsi che la base di ricarica dell'apparecchio sia asciutta prima di procedere al caricamento.
- L'operazione di ricarica deve essere effettuata esclusivamente in interni.
- Essere sicuri di togliere tutta l'acqua dal prodotto prima di caricarlo e installare l'alloggiamento della luce LED.
- Assicurarsi che la superficie e l'area intorno sia libera da oggetti appuntiti che potrebbero bucare e danneggiare il prodotto.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per individuare fori, perdite, segni di usura e altri danni. Non usare mai un prodotto danneggiato.
- Un kit di riparazione composto da toppe è stato incluso all'interno del prodotto per la riparazione di piccole perdite e buchi. Fare riferimento alle istruzioni sul retro delle toppe di riparazione.
- Per pulire il prodotto, usare solo un panno umido. Evitare pulitori aggressive, eccessiva acqua e spazzola abrasiva.
- La sorgente luminosa dell'apparecchio non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge il termine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere smaltito.
- Rimuovere la batteria prima di smaltire l'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di rimuovere la batteria.
- Riporre il prodotto in interni durante temporali, neve, pioggia, vento, folate, tuoni e quando non è in uso.

Gonfiare e sgonfiare l'unità luminosa:

- Gonfiarla con la bocca premendo leggermente la base della valvola. Poi inserire il tappino e inserirla nel foro valvola. Non gonfiare mai troppo e non utilizzare aria ad alta pressione. Gonfiare soltanto con aria fredda.
- Estrarre il tappo e premere la valvola alla base fino al completo sgonfiamento.

Istruzioni per la camera d'acqua:

La camera d'acqua fornisce stabilità e peso al prodotto. Individuare la valvola della camera d'acqua sulla parte inferiore del prodotto e riempirla con acqua fredda prima del gonfiaggio. Assicurarsi che il tappo della valvola sia fissato saldamente premendolo con forza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Carica della batteria e dell'installazione:

1. Asciugare perfettamente il prodotto. Svitare l'alloggiamento della luce LED (2) dal corpo della luce (4) (vedi Fig 1 - 2). Fare attenzione a non perdere l'o-ring (3) sull'alloggiamento della luce LED.




Fig 1




Fig 2

2. Estrarre il coperchio dal lato dell'alloggiamento della luce LED (2) per scoprire la presa di ricarica e collegare l'estremità piccola del cavo di ricarica USB (1) al ricettacolo (vedi Fig 3-4).




Fig 3




Fig 4

3. Collegare il cavo di ricarica USB (1) alla presa USB (non inclusa) e collegare il caricabatterie alla presa elettrica principale.

Nota: L'indicatore luminoso incorporato diventa rosso quando è in modalità di ricarica e verde quando è completamente carico.
4. Quando la batteria è completamente carica, reinstallare l'alloggiamento della luce LED nel corpo della luce. In un movimento in senso orario, serrare saldamente l'alloggiamento della luce LED solo a mano.

Istruzioni per il funzionamento:

- **Bottone ON/OFF:** per accendere e spegnere la luce e per la selezionare il tipo di illuminazione (vedi Fig 5).




Fig 5

Premere il pulsante	Modalità di illuminazione
Una volta	Bianco caldo
Due volte	Multicolore
Tre volte	Spento

- Dopo 5 ore di uso continuo del prodotto, il dispositivo si spegnerà automaticamente per risparmiare energia. Premere di nuovo l'interruttore ON / OFF per attivarlo.
- Quando il dispositivo è acceso e lampeggia in rosso, la batteria richiede la ricarica.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Garanzia Limitata

13A

La LUCE GALLEGGIANTE A LED RICARICABILE è realizzata usando materiali di alta qualità e fattura. La garanzia si applica solo al LED. Tutti i prodotti Intex sono stati testati e non presentano difetti di fabbrica. Questa garanzia è limitata solo alla LUCE GALLEGGIANTE A LED RICARICABILE.

Questa garanzia si aggiunge a, e non è in sostituzione di, vostri diritti di legge. Qualora questa garanzia non rispetti i vostri diritti di legge, questi ultimi hanno la priorità. Ad esempio, le leggi a tutela dei consumatori all'interno dell'Unione Europea, prevedono dei diritti di legge aggiuntivi alla copertura prevista da questa garanzia. Per conoscere i diritti garantiti dalla UE, visitate il sito: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Le disposizioni della presente garanzia si riferiscono esclusivamente all'acquirente e non sono cedibili ad altri. La garanzia è valida per il periodo riportato sotto a partire dalla data d'acquisto. Conservare la ricevuta d'acquisto insieme al manuale d'istruzione, come prova d'acquisto che dovrà essere esibita insieme alla garanzia in caso di reclami.

Involucro della luce LED - 1 anno
Unità luminosa (Ottoman) - 90 giorni

Se viene scoperto un difetto di fabbrica entro un anno dall'acquisto, prego contattare il Centro Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina "Centri Assistenza Autorizzati". Il Centro Assistenza determinerà la validità del reclamo. Se il prodotto è coperto dalle disposizioni della garanzia, il prodotto verrà riparato o sostituito, con lo stesso prodotto o un altro di valore simile (a scelta di Intex), senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale.

Oltre a questa garanzia e ad eventuali altri diritti garantiti dal rispettivo paese di appartenenza, non sono previste ulteriori garanzie. Anche se previsto dal paese di appartenenza, in nessun caso Intex sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del LUCE GALLEGGIANTE A LED RICARICABILE, o per azioni da parte di Intex, suoi agenti e suoi dipendenti (compresa la fabbricazione del prodotto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La presente garanzia non trova applicazione qualora:

- Se LUCE GALLEGGIANTE A LED RICARICABILE è soggetto a negligenza, utilizzo o applicazioni non idonee, incidenti, per operazioni improprie, voltaggio non idoneo o diverso da quello indicato nelle istruzioni, manutenzione o conservazione non corretta;
- Se LUCE GALLEGGIANTE A LED RICARICABILE è soggetto a danneggiamento a causa di circostanze non controllabili da Intex, incluse ma non limitate a, normale usura e danni causati da esposizione al fuoco, inondazioni, gelo, pioggia o altri eventi atmosferici;
- Per parti e componenti non vendute da Intex; e/o.
- Per modifiche non autorizzate, riparazioni o smontaggio al LUCE GALLEGGIANTE A LED RICARICABILE da soggetti diversi del personale del centro assistenza Intex.

Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.

Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni relative al funzionamento e manutenzione delle LUCE GALLEGGIANTE A LED RICARICABILE. Controllare sempre il prodotto prima dell'uso. La garanzia può decadere se non vengono seguite le avvertenze.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI