




INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INTEX®**13B****PLÝWAJĄCA LAMPA LED Modele DL693 IP28****PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU****! OSTRZEŻENIE**

- Wyłącznie do celów dekoracyjnych. Ten produkt nie jest zabawką, trzymać z dala od dzieci. To nie jest urządzenie do pływania.
- Montaż i demontaż tylko przez osoby dorosłe.
- Nie wpatruj się bezpośrednio w światło emitowane przez lampę.
- Ten produkt jest wodoodporny, ale nie nadaje się do całkowitego zanurzenia. Zanurzenie może spowodować, że woda dostanie się do produktu i spowoduje uszkodzenie elektroniki. Nigdy nie zanurzaj obudowy lampy LED.
- Nigdy nie pozwalaj na nurkowanie oraz skakanie z produktu.
- Nie ładuj tego produktu, gdy znajduje się w wodzie.
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia, grzejników itp. Trzymać z dala od ognia.
- Ten produkt zawiera szczelne, niewymienne akumulatory litowo-jonowe polimerowe (Li-poly). Nie należy wyrzucać produktu do zwykłego śmietnika, strumienia odpadów komunalnych lub ognia, ponieważ bateria może wycieknąć lub wybuchnąć. Baterie należy zawsze utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami i rozporządzeniami.

PRZESTRZEGAJ TYCH ZASAD I INSTRUKCJI ABY UNIKNĄĆ ZNISZCZENIA MIENIA I OBRAŻEŃ.


Ze względu na ciągłe doskonalenie swoich produktów, Intex zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu, które mogą spowodować aktualizacje w instrukcjach bez uprzedzenia.

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la union Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®**ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ**

Strona 1

Opis części:

NUMER	OPIS	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚĆ
1	KABEL USB	1	12734
2	OBUDOWA LAMPKI LED	1	12732
3	USZCZELKAMI	1	12733
4	LAMPION (OTOMANA) [MAX WAGA DO: 100KG/220LBS]	1	12743

UWAGA: Rysunki mają charakter poglądowy, mogą się różnić od aktualnej wersji produktu. Nie zachowano skali.

Ogólne informacje i instrukcje konserwacji:

- Ładowarka nie należy do zestawu. Należy używać wyłącznie kompatybilnych, standardowych ładowarek z gniazdem żeńskim USB (smartfon lub tablet), o napięciu wyjściowym 5-5.2 V (prąd stały) i prądzie 1 A.
- Pełne naładowanie trwa około 3-4 godzin: zapewnia około 5-6 godzin oświetlenia.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że gniazdo ładowania w urządzeniu jest suche.
- Operacja ładowania powinna odbywać się tylko w pomieszczeniach.
- Przed ładowaniem i zainstalowaniem obudowy lampy LED osusz ją z wody.
- Upewnij się, że powierzchnia i obszar wokół niej są wolne od ostrych przedmiotów, które mogą przebić i uszkodzić produkt.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem dziur, wycieków, zużycia i innych uszkodzeń. Nigdy nie używaj uszkodzonego produktu.
- Zestaw naprawczy jest dołączony do produktu do naprawy małych nieszczelności i dziur. Zapoznaj się z instrukcją na odwrocie opakowania.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko wilgotnej szmatki. Unikaj silnych czyszczaczy, nadmiaru wody i ściernych szczotek.
- Źródło światła urządzenia nie jest wymienne. Gdy źródło światła kończy swoją żywotność, urządzenie należy zezłomować.
- Przed utylizacją akumulator należy wyjąć z urządzenia.
- W czasie wyjmowania akumulatora urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- W czasie burz, opadów śniegu lub deszczu, przy porywisym wietrze lub burzowej pogodzie oraz gdy produkt nie jest używany, należy go przechowywać w pomieszczeniu.

Nadmuchiwanie lampionu i spuszczenie z niego powietrza:

- Lekko ścisnąć zwór u podstawy i nadmuchać lampion ustami. Do zaworu włóż korek i schowaj zawór, mocno go wciskając do wewnątrz. Nie nadmuchuj za mocno; do nadmuchiwania nie należy stosować pompki wysokociśnieniowych. Napełniać wyłącznie zimnym powietrzem.
- Wyjmij korek i wyciskaj zawór u jego podstawy, aż do całkowitego spuszczenia powietrza.


Komora wodna – instrukcje:

Komora wodna zapewnia stabilność i obciążenie produktu. Należy odszukać duży zawór komory wodnej pod produktem i przed napompowaniem najpierw napełnić komorę zimną wodą. Upewnij się, że zatyczka wkładana do zaworu jest bezpiecznie zamknięta – w tym celu należy ją mocno docisnąć.


ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Ładowanie baterii i instalacja:

1. Dokładnie osusz produkt. Odkręć obudowę lampy LED (2) od korpusu lampy (4) (patrz rys. 1 - 2). Uwważaj, aby nie zgubić uszczelki (3) na obudowie lampy LED.




Rys. 1




Rys. 2

2. Wyciągnij pokrywę z boku obudowy lampy LED (2), aby odsłonić gniazdo ładowania i podłącz mały koniec kabla ładującego USB (1) do gniazda (patrz rys. 3-4).



Rys. 3



Rys. 4


3. Podłącz kabel ładujący USB (1) do wtyczki ładowarki (nie ma w zestawie) i podłącz ładowarkę do głównego gniazda elektrycznego.

Uwaga: Wbudowana lampka kontrolna zmieni kolor na czerwony, gdy będzie w trybie ładowania, a na zielony gdy będzie w pełni naładowana.

4. Po całkowitym naładowaniu akumulatora zainstaluj obudowę lampy LED w korpusie lampy. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pewnie dokręć obudowę lampy LED tylko ręką.

Obsługa:

- **Przycisk ON/OFF:** włącza i wyłącza światło, i dla rodzaju światła (patrz rys. 5).



Rys. 5

Naciśnij przycisk	Tryb świecenia
Raz	Ciepła biel
Dwa	Zmiana kolorów
Trzy razy	Wyłączona

- Po 5 godzinach ciągłego używania, sprzęt wyłączy się automatycznie by oszczędzić energię. Naciśnij ponownie włącznik ON / OFF, aby go włączyć.
- Gdy urządzenie jest włączone i miga na czerwono, akumulator wymaga ładowania.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Gwarancja

13B

Zakupiona przez Ciebie PŁYWAJĄCA LAMPKA LED została wykonana z najwyższej jakości materiałów, przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania. Przed opuszczeniem fabryki wszystkie produkty Intexu zostały sprawdzone. Gwarancja dotyczy wyłącznie PŁYWAJĄCA LAMPKA LED firmy Intex.

Niniejsza gwarancja jest dodatkiem, a nie substytutem Twoich praw i środków prawnych. Do tego stopnia, że gwarancja jest niezgodna z jakimikolwiek prawami, to biorą one priorytet. Na przykład, prawa konsumentów w całej Unii Europejskiej mogą zapewnić ustawowe prawa gwarancyjne poza zasięgiem ograniczonej gwarancji: Aby uzyskać informacje na temat praw konsumentów całej UE, prosimy odwiedzić stronę internetową Europejskie Centrum Konsumentów w http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Warunki tej gwarancji dotyczą wyłącznie pierwszego nabywcy. Niniejsza gwarancja odnosi się wyłącznie do pompy piaskowej i akcesoriów wymienionych poniżej. Zatrzymaj dowód zakupu urządzenia wraz z instrukcją jako, że bez niego gwarancja jest nieważna.

Obudowa lampki LED - 1 rok
Lampion (Otomana) - 90 dni

Jeśli stwierdziłeś wady swojego urządzenia w trakcie trwania gwarancji, skontaktuj się z centrum serwisowym z listy „Autoryzowane centra serwisowe”. Serwis ustali zasadność reklamacji. Jeżeli produkt jest zwrócony do punktu serwisowego, pracownicy centrum serwisowego sprawdzą produkt i stwierdzą zasadność reklamacji. Jeżeli produkt jest objęty gwarancją zostanie naprawiony lub wymieniony na taki sam lub podobny produkt (decyzja Intexu) bez dodatkowych opłat.

Inne niż w niniejszej gwarancji, a inne prawa w swoim kraju, żadne dalsze gwarancje nie są regulowane. Do tego stopnia, że w Twoim kraju, w żadnym wypadku Intex nie bierze odpowiedzialności wobec Państwa za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania Twojego PŁYWAJĄCA LAMPKA LED ani Intex lub jej agentów i pracowników (w tym wytwarzania produktu). Niektóre kraje lub jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

Musisz wziąć pod uwagę, że ta gwarancja nie jest zasadna w określonych przypadkach:

- Jeśli PŁYWAJĄCA LAMPKA LED podlega zaniedbaniu, nieprawidłowemu użyciu lub zastosowaniu, wypadkowi, niewłaściwej obsłudze, niewłaściwemu podłączeniu do prądu w niezgodzie z instrukcją obsługi, niewłaściwej konserwacji lub przechowywaniu;
- Jeśli PŁYWAJĄCA LAMPKA LED podlegają uszkodzeniu przez okoliczności niezależne od Intexu, w tym, ale nie ograniczając się do innych zewnętrznych sił środowiskowych, zużycia i uszkodzeń spowodowanych przez ekspozycję na ogień, powódź, zamrażanie, deszcz;
- Części i komponentów nie sprzedawanych przez Intex; i / lub.
- Nieautoryzowane modyfikacje, naprawy lub demontaż PŁYWAJĄCA LAMPKA LED przez osoby inne niż personel serwisowy Intexu.

Uszkodzenia ciała lub przedmiotów wartościowych również nie są objęte gwarancją.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i przestrzegaj zaleceń dotyczących właściwej eksploatacji twojego PŁYWAJĄCA LAMPKA LED. Zawsze należy sprawdzić produkt przed użyciem. Twoja gwarancja może być nieważna jeżeli instrukcje nie są przestrzegane.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ