

INTEX® MANUAL DO USUÁRIO150
IO**Bomba Elétrica FastFill™****Modelo AP620C 220 – 240V~ 50Hz 100W****INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTE****LEIA, ENTENDA E SIGA CORRETAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO****⚠ ATENÇÃO**

- **NUNCA COLOCAR BEBÉS A DORMIR EM COLCHÕES DE AR.**
- Nunca introduza qualquer substância inflamável colchão no inflável, tais como PRODUTOS AEROSOIS, pois este pode explodir ou incendiar.
- Não é um brinquedo. As crianças não devem ser deixadas sozinhas enquanto estiverem a utilizar o colchão.
- Para evitar o perigo de asfixia, mantenha o saco de guardar o colchão, ou qualquer saco de plástico longe do alcance das crianças. Um saco de plástico não é um brinquedo. Quando não estiver em uso, dobre-o e guarde-o num local longe do alcance das crianças.
- Não andar, ficar em pé, pular ou usar o colchão como um trampolim.
- Apenas para uso doméstico. Para usar dentro de casa. Não use na água ou próximo da água. Não é uma embarcação.
- Não coloque num lugar próximo de escadas, portas, superfícies irregulares ou frágeis. Proporcionar um espaço adequado entre o colchão e objetos para evitar armadilhas.
- Coloque o colchão num lugar plano, liso e livre de qualquer objeto.
- Não deixe gatos no colchão, as unhas podem perfurar ou rasgá-lo.
- Deve evitar dormir nas extremidades do colchão uma vez que estas proporcionam menos suporte.
- Não opere a bomba de ar por mais de 5 minutos consecutivos para evitar superaquecimento, use-a em intervalos de 15 minutos.
- Não deixe a bomba ligada na tomada quando não estiver em uso.
- Não obstrua nem insira objetos na passagem de ar da bomba.
- Se o cabo de energia for danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado para evitar acidentes.
- Para reduzir o risco de choque eléctrico, não exponha o produto à chuva e evite locais húmidos. Guarde-o em ambientes fechados.
- Este aparelho apenas deve ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreensiva para os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

SIGA ESTAS REGRAS E TODAS AS INSTRUÇÕES PARA EVITAR ASFIXIA, DANOS, CHOQUES ELÉTRICOS, QUEIMADURAS E OUTROS FERIMENTOS.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES


Geral

- Não há manutenção específica para bomba.
- Pressão de funcionamento recomendada: 0.025bar (0.36psi).
- A ferramenta deve ser posicionada de forma a alcançar a ficha elétrica.
- Para limpeza, use somente uma solução detergente. Não utilize qualquer produto químico.
- Em caso de reparos, use somente cola de remendo de PVC.

CUIDADO

Para evitar perigo devido a uma reinicialização inadvertida do dispositivo de corte térmico, este aparelho não deve ser fornecido como dispositivo de comutação externo, como temporizador ou ligado a um circuito que é ligado e desligado regularmente pela concessionária.

REFERÊNCIA DAS PARTES



Descrições das partes:

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Cabo de energia AC | 4. Marca de desligado (<input type="checkbox"/>) | 7. Compartimento do fio |
| 2. Interruptor liga-desliga | 5. Marca de desinsuflar (<input type="checkbox"/>) | 8. Tampa do compartimento do cabo de energia |
| 3. Marca de insuflar (<input type="checkbox"/>) | 6. Passagem de ar | 9. Válvula de enchimento e tampa da válvula |
| | | 10. Colchão |

NOTE: Desenhado exclusivamente para ilustração. Pode não refletir o produto atual. Não foi desenhado à escala real. Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex reserva-se no direito de alterar as especificações e aparência dos produtos, o que pode resultar em atualizações do manual de instruções sem aviso prévio.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INFLAR

1. Conecte a uma tomada elétrica AC. Veja figura (1).





FIGURA (1)

2. Faça deslizar o interruptor para a esquerda para a marca de enchimento (). Veja figura (2).





FIGURA (2)

3. Quando o colchão de ar estiver completamente cheio e com a firmeza desejada, faça deslizar o interruptor para a direita para a marca de desligado ().






FIGURA (3)

4. Pressione o colchão contra o chão para testar a firmeza.
 5. Se a superfície de dormir estiver muito dura, ajuste a firmeza fazendo deslizar lentamente o interruptor para a direita para a marca de esvaziamento (). Veja figura (4). Faça deslizar o interruptor para a esquerda para a marca de desligado () quando a firmeza desejada for atingida. Veja figura (5). Se o colchão ficar sem a firmeza desejada, repita os itens 2 ao 5.




FIGURA (4)




FIGURA (5)

IMPORTANTE

Nunca desligue o fio da alimentação da tomada enquanto a bomba estiver a funcionar.
 Desligue primeiro a bomba antes de desligar o fio da alimentação.

6. Retire a ficha da tomada e coloque o fio no respetivo compartimento.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

NOTA IMPORTANTE

Infle corretamente o colchão.

A temperatura ambiente do ar tem um efeito na pressão interna do colchão. Com baixas temperaturas o ar contrair-se-á dentro do colchão e o colchão pode parecer muito. Encha conforme a necessidade. Com temperaturas altas o ar expandir-se-á significativamente dentro do colchão tornando-o mais duro e podendo arrebentar: liberte o ar para evitar danos e suavizar o colchão. Não expor o colchão a temperaturas muito elevadas (quente ou fria). O ar dentro do colchão pode expandir ou contrair-se com a variação de temperatura, levando a reduzir a pressão no interior da cama. Se isso ocorrer, basta adicionar mais ar, usando a bomba para atingir a firmeza desejada. Se ocorrer perfuração, consulte a instrução. Favor notar que o adesivo de reparo está colado na própria instrução. O estiramento é uma característica natural de vinil novo. Durante o uso inicial, o colchão pode tornar-se mole e necessitar de um pouco mais de ar para manter a consistência desejada. Isso é normal para os primeiros dias de uso. As dimensões mostradas são aproximadas e podem variar devido à temperatura do vinil e do ar.

In no event shall Intex, their authorized agents or employees be liable for damages (such as pin holes) to the airbed caused by negligence, ordinary wear and tear, abuse and carelessness, or external forces.

ESVAZIAR

1. Conecte a uma tomada elétrica AC. Veja figura (1).
2. Faça deslizar o interruptor para a direita para a marca de esvaziamento (▽). Veja figura (6).




FIGURA (6)



FIGURA (7)

3. Após esvaziar totalmente, enrole o colchão da parte dos pés para a parte da cabeça onde fica a bomba para assegurar que o colchão está completamente vazio. Veja figura (7).
4. Quando todo o ar for retirado do colchão de ar, faça deslizar o interruptor para a esquerda para a marca de desligado (□). Veja figura (3).
5. Retire a ficha da tomada e coloque o fio no respetivo compartimento.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

OPÇÃO PARA INFLAR

1. Se não houver eletricidade, então pode ser ligada uma bomba de pé tradicional ou uma bomba acionada manualmente à válvula de enchimento. Veja figura (8).
2. Certifique-se de que o interruptor está na marca de desligado (). Isto evita que o ar saia pelo orifício de passagem do ar durante o enchimento.
3. Abra a cobertura do compartimento do fio e puxe a tampa da válvula de enchimento para fora. Insira o bocal da bomba de ar na válvula de enchimento para encher o colchão insuflável.
4. Quando o colchão insuflável estiver completamente cheio e com a firmeza desejada, retire o bocal da bomba de ar, volte a colocar a tampa da válvula de enchimento e feche a cobertura do compartimento do fio.




FIGURA (8)

NOTE: Inflar apenas com bomba de baixa pressão. Não infle em excesso. Encha somente com ar frio.

ARMAZENAMENTO

1. Esvazie o colchão seguindo as "INSTRUÇÕES DE ESVAZIAMENTO".
2. Assegure-se que o colchão está limpo e seco.
3. Colocar o colchão/cama com a superfície de deitar virada para cima e siga dobrando-o de acordo com os passos nas figuras (9 - 13). Dobre o colchão de forma não muito apertada para evitar vincos, rugas ou dobras muito fortes.




FIGURA (9)




FIGURA (10)




FIGURA (11)




FIGURA (12)



FIGURA (13)

4. Coloque o colchão dentro do saco de armazenagem e guarde num local seco e arejado.

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertriebt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

www.intexcorp.com

INTEX®

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES