

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções
de montagem e segurança.

Limpador De Piscina Automático



Somente para propósito de ilustração.

Não esqueça de experimentar outros tipos de produtos Intex: Piscinas, Acessórios para Piscinas, Piscinas Infláveis e Playgrounds, Colchões e Botes disponíveis nas principais lojas de varejo ou visite a nossa página na internet. Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.

INTEX®

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands

www.intexcorp.com

198-*B*-R1-2208

TABELA DE CONTEÚDOS

Avisos.....	3
Referencias das Partes.....	4
Instruções de montagem.....	5-9
Depósito de Detritos.....	10
Limpeza da micro-rede.....	11
Guia de Problemas e Soluções.....	12-13
Guardando por um longo período.....	14
Guia geral de segurança aquática.....	14

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 2

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA


Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

⚠ AVISOS

- PARA REDUZIR O RISCO DE ACIDENTES, NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS USEM ESTE PRODUTO.
- REMOVA O PRODUTO DA PISCINA QUANDO A PISCINA ESTIVER OCUPADA OU EM USO.
- DESLIGUE A BOMBA E RETIRE O FIO DA TOMADA ANTES DE LIMPAR, AJUSTAR E MANUSEAR.
- ANTES DE COBRIR A PISCINA, REMOVA O PRODUTO DA PISCINA.
- GUARDE O PRODUTO E OS ACESSÓRIOS EM LOCAL COBERTO, SECO E SEGURO.
- PARA PROBLEMAS RELACIONADOS À PISCINA OU FILTRO, REFERIR-SE AO RESPEC TIVO MANUAL DO PROPRIETÁRIO.

NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM DANOS PESSOAIS, PERDAS, FERIMENTOS E MORTE.


Este sistema de bomba filtro tem o objetivo de ser usado somente para a finalidade descrita neste manual! Não seguir as instruções de uso do produto, avisos de segurança contidos na embalagem e dentro da embalagem e não seguir as instruções de montagem pode resultar em choques elétricos, complicações e sérios ferimentos.



GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

REFERÊNCIA DAS PARTES

Antes de proceder al montaje del producto tómesese unos minutos para familiarizarse con las piezas.



NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflète o produto atual. Não é escala.

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PEÇA DE REPOSIÇÃO N°
1	PARTE SUPERIOR	1	12857
2	PORCA	1	11569
3	MÓDULO ENGRENAGEM	1	12858
4	FILTRO	1	13137
5	PARTE INFERIOR	1	13138
6	MICRO-REDE	1	12860
7	ADAPTADOR DA MANGUEIRA	1	12859
8	PORCA DA MANGA DA MANGUEIRA	2	12863
9	MANGUEIRA	1	12862
10	SUPORTE PARA A ESCOVA (COM 2 PINOS EXTRAS)	4	13136
11	ESCOVA (COM 10 PINOS EXTRAS)	12	13135
12	ANEL DA PLACA	1	11752
13	O-RING DO VEDANTE DA TAMPA	2	12861

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 4

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA A PREPARAÇÃO

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

Geral


- O Limpador de Piscina Automático deve ser conectado a uma bomba filtro com um fluxo de água entre 1600 - 3500 litros / hora (6056 - 13248 litros / hora).
- Para piscinas acima do solo da Intex® com encaixe de mangueira de ligação rosçada com coador de 38 mm.
- O desempenho da limpeza depende do fluxo de água da bomba filtro, quanto maior o fluxo de água, melhor será o desempenho.
- Primeiro montar sua bomba filtro e, em seguida, montar o limpador de piscina automático.
- Se estiver usando o filtro de areia, certifique-se de que a areia esteja sem pre limpa através do modo retrolavagem. Ligar a bomba filtro de 10 a 15 minutos antes de encaixar o limpador automático para piscinas no conector do retorno da água.
- O limpador automático não irá funcionar se a bomba filtro não estiver em funcionamento.
- O dispositivo de limpeza automático está concebido para limpar a piscina da seguinte forma:
 - As escovas do dispositivo de limpeza automático removem a sujidade fina do chão.
 - Os sedimentos e detritos finos no chão são agitados pelo movimento do dispositivo de limpeza automático. Isto permite que o sistema de filtração filtre os sedimentos finos suspensos na água, enquanto o dispositivo de limpeza automático recolhe os detritos pesados no chão.
 - O movimento do dispositivo de limpeza automático à volta da piscina evita que a água estagne. Deste modo ajuda a circular a água da piscina através do sistema de filtração.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)

Antes da montagem, certifique-se de que:


- A parede da piscina ou fundo não têm algas. As algas fazem com que as rodas deslizem, bloqueiam o fluxo da água no dispositivo de limpeza automático e impedem o movimento do dispositivo de limpeza automático. Trate a água da piscina com um anti-algas e aguarde que as algas sejam eliminadas antes de utilizar o dispositivo de limpeza automático. Consulte o seu especialista local de piscinas quanto a soluções para o tratamento de algas. Verifique e limpe a rede dos detritos com mais frequência.
1. Desligue a bomba filtro. Dentro da piscina, desapertar o bico do conector de retorno da água. Veja Fig. 1.



2. Certifique-se de que a micro-rede (6) se encontra no interior do adaptador da mangueira (7), depois enrosque o adaptador da mangueira no conector roscado do coador, a partir do interior da piscina. Veja Fig. 2.



3. Enrosque a mangueira (9) com a porca da manga da mangueira (8) no adaptador da mangueira (7). Veja Fig. 3.




GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)

4. Estique a mangueira (9) para o lado oposto da parede da piscina, de modo a ficar sobre a parede, e corte o excesso de mangueira com uma tesoura. Consulte a tabela em baixo e a Imagem 4.
- Nota:** Desenrosque (no sentido dos ponteiros do relógio) a porca da manga da mangueira (8) a partir da outra extremidade da mangueira (9) antes de cortar o excesso de mangueira. Enrosque (no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio) a porca da manga (8) de volta para a mangueira principal (9) após o corte.

Medida das piscinas		Comprimento recomendado da mangueira (m)
INTEX PISCINAS SOB O CHÃO		
Circular	16' x 48" (488cmx122cm), 16' x 52" (488cmx132cm)	5.0
	18' x 48" (549cmx122cm), 18' x 52" (549cmx132cm)	5.5
	20' x 48" (610cmx122cm), 20' x 52" (610cmx132cm)	6.0
	24' x 52" (732cmx132cm), 26' x 52" (792cmx132cm)	6.5
Oval	16'6" x 9' x 48" (503cmx274cmx122cm)	4.0
	20' x 10' x 48" (610cmx305cmx122cm)	4.5
rectangular	18' x 9' x 52" (549cmx274cmx132cm)	5.0
	24' x 12' x 52" (732cmx366cmx132cm)	6.0
	32' x 16' x 52" (975cmx488cmx132cm)	6.5




GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)

5. Montagem da escova. Veja Fig. 5.

NOTA: Retire as escovas embaixo do dispositivo quando aspirar detritos grandes ou folhas no chão da piscina.



6. A partir do interior da piscina, ligue a extremidade da mangueira com a porca da manga da mangueira (8) na entrada do dispositivo de limpeza automática da piscina.

Insira verticalmente a porca da manga da mangueira (8) na abertura da entrada, enquanto pressiona para baixo a porca da manga da mangueira, rode o aro de entrada no sentido dos ponteiros do relógio para apertar a mangueira. Para retirar a mangueira, rode o aro de entrada no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio. Veja Fig. 6.




GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)

198B


7. Segure o limpador de piscina automática de cabeça para baixo em baixo da superfície da água para tirar a água. Veja Fig. 7. Isso evacuará todo o ar na mangueira e do limpador automático. Então o limpador descerá para o fundo da piscina e man terá a piscina limpa. Estique a mangueira puxando lentamente o dispositivo de limpeza automático pela piscina para o lado oposto. Certifique-se de que a mangueira está esticada para prevenir qualquer emaranhamento.



8. Ligue a bomba do filtro e certifique-se de que a água passa pela micro-rede (6) e pelo adaptador da mangueira (7). O limpador automático agora está se movendo e limpando o chão da piscina. Veja Fig. 8.

Nota: A bomba do filtro de cartucho e a bomba do filtro de areia limpam a água da piscina. É essencial limpar ou substituir o cartucho de filtro ou lavar a areia frequentemente para manter a água limpa.

Se o aspirador automático for ligado a uma bomba com filtro de areia, o fluxo do sistema diminui e a pressão sobe, conforme indicado pela leitura no manômetro da pressão da bomba do filtro (da zona verde para a amarela). Isto é normal. Desligue o aspirador automático da piscina e verifique se a leitura do manômetro da pressão da bomba do filtro desce para a zona verde. Para mais detalhes, consulte o manual da bomba do filtro de areia.



NOTA IMPORTANTE

Se o limpador automático começa a agitar os detritos, sedimentos no fundo da piscina, você vai precisar limpar ou substituir o cartucho do filtro com mais frequência, devido ao fato dos sedimentos finos serem retidos pelo cartucho.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 9

DEPÓSITO DE DETRITOS

1. Certifique-se que a Bomba Filtro está desligada e desconectada da tomada elétrica.

2. Levante a mangueira do Limpador de Piscina Automático lentamente, em seguida, segure o Limpador de Piscina Automático com ambas as mãos. Veja Fig. 9.





CUIDADO: Não tire das mangueiras pode danificar os aparelhos.

3. Segure a base do Limpador de Piscina Automático com as duas mãos, levante o Limpador de Piscina Automático e limpe lentamente, com um ângulo (com cabeça ou cauda para cima). Veja Fig. 10. Depois de liberar a água do limpador, carregue o limpador com as duas mãos.

4. Destrave a fivela localizada nos quatro lados. Veja Fig. 11.

5. Remova o filtro (4) da parte inferior do limpador (5). Se o filtro estiver na parte inferior do limpador, use a mangueira de jardim para retirar os detritos. Veja Fig. 12.


6. Remonte o limpador automático invertendo os passos 1, 2, 3, 4 e 5.




GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

LIMPEZA DA MICRO-REDE

1. Certifique-se que a Bomba Filtro está desligada e desconectada da tomada elétrica.
2. Para retirar a mangueira, desenrosque (no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio) a porca da manga da mangueira (8) do adaptador da mangueira (7). Veja Fig. 13.



3. Desenrosque (no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio) o adaptador da mangueira (7) do conector do coador rosado. Retire a micro-rede (6) do adaptador da mangueira. Use uma mangueira de jardim para limpar e eliminar quaisquer resíduos da micro-rede e do adaptador da mangueira. Veja Fig. 14.



4. Volte a montar todos os componentes pela ordem inversa da desmontagem.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

PROBLEMAS COMUNS DA PISCINA

PROBLEMA	SOLUÇÃO
LIMPADOR DE PISCINA AUTOMÁTICO NÃO SE MOVE	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a bomba filtro está funcionamento. Levantar o limpador automático e colocar para fora da água e verificar se a água está fluindo para fora a partir de cada extremidade do dispositivo. • Aperte bem a mangueira e a porca da manga da mangueira, e conecte a mangueira ao conector de retorno de água, ver seção de "Montagem". Se você não tiver certeza de qual é o conector de retorno, tente ligar o limpador automático para cada saída da piscina até que a água esteja fluindo para fora de uma ou outra extremidade do dispositivo. • Levante o limpador automático para fora da área enrugada, e certifique-se o piso da piscina esteja o mais liso possível. • Contatar o centro de serviços Intex.
MOVIMENTO ESTÁ MUITO LENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique e limpe os resíduos da rede e da micro-rede. • Limpar os cartuchos. • Se estiver usando o filtro de areia, certifique-se de que a areia esteja sem pre limpa através do modo retrolavagem. Consulte o manual do proprietário do filtro Sistema Areia. • Se você ainda não estiver satisfeito com a velocidade, recomenda-se utilizar uma bomba filtro com fluxo de água maior.
LEVANTAR DO CHÃO DA PISCINA	<ul style="list-style-type: none"> • Solte o ar do limpador automático, seguindo as instruções "Montagem". • Para a água da piscina muito sujo. Certifique-se a química da água da piscina esteja equilibrada. Se a água da piscina estiver verde, marrom ou preto, ajustar o nível de cloro e pH. Consulte o manual do proprietário da piscina. • Verificar se o fluxo de água da bomba esteja dentro do intervalo especificado, se o fluxo de água for superior a 3500 gal / h, mudar para a bomba filtro com fluxo de água mais baixo.
NÃO PODE PEGAR AS FOLHAS NO CHÃO DA PISCINA	<ul style="list-style-type: none"> • Retire as escovas da parte de baixo do Limpador Automático para piscinas e coloque-o de volta na piscina, ver seção de "Montagem". • Limpar toda a sujeira do Limpador Automático para piscinas e depois deixá-lo funcionando por durante 2-3 horas contínuas.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 12

PROBLEMAS COMUNS DA PISCINA (continuação)

PROBLEMA	SOLUÇÃO
A MANGUEIRA ESTÁ EMARANHADA	<ul style="list-style-type: none"> • Se a mangueira está enrolada num círculo, não afetará o movimento do dispositivo de limpeza automático. Isto é normal. • Contudo, se a mangueira está emaranhada ou torcida, isto impedirá o movimento do dispositivo de limpeza automático. Estique a mangueira puxando lentamente o dispositivo de limpeza automático pela piscina para o lado oposto. Certifique-se de que a mangueira está esticada antes de utilizar o dispositivo de limpeza automático.
OS SEDIMENTOS SÃO AGITADOS NO CHÃO DA PISCINA	<ul style="list-style-type: none"> • À medida que o dispositivo de limpeza automático se movimenta, os sedimentos finos no chão da piscina serão agitados fazendo com que a água fique turva. Isto é normal. • Execute o sistema de filtração e o dispositivo de limpeza automático durante mais tempo. O sistema de filtração filtra os sedimentos finos suspensos na água, enquanto o dispositivo de limpeza automático recolhe os detritos pesados no chão. Verifique e limpe o meio de filtração e a rede dos detritos com mais frequência.
A REDE DOS DETRITOS ESTÁ OBSTRUÍDA E O DISPOSITIVO DE LIMPEZA AUTOMÁTICO É DESLIGADO	<ul style="list-style-type: none"> • Presença de algas na piscina. Trate a água da piscina com um anti-algas e aguarde que as algas sejam eliminadas antes de utilizar o dispositivo de limpeza automático. Consulte o seu especialista local de piscinas quanto a soluções para o tratamento de algas. Verifique e limpe a rede dos detritos com mais frequência. • Mantenha uma química da água da piscina adequada. Consulte o manual de instruções para mais detalhes.

IMPORTANTE

Se você continuar com dificuldades, contatar nosso Departamento de Serviço ao Consumidor para assistência. Veja a folha “Centros Autorizaos de Serviços”.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

GUARDANDO POR UM LONGO PERÍODO

1. Certifique-se que a Bomba Filtro está desligada e desconectada da tomada elétrica.
2. Use as instruções de montagem inversamente para desmontar o limpador automático.
3. Limpe e seque todas as partes e acessórios cuidadosamente.
4. Enrole folgadoamente e evite torcer a mangueira durante a arrumação. Não coloque objetos pesados em cima da mangueira.
5. Remova as escovas e mantenha-as planas e retas enquanto estiverem guardadas.
6. A embalagem original pode ser usada para guardar o produto. Guarde em local seco e seguro.

GUIA GERAL DE SEGURANÇA AQUÁTICA

Recreação em água é divertido e terapêutico. Entretanto, envolve risco inerente de acidente e morte. Para reduzir o risco de acidente, leia e siga todas as instruções e avisos do manual e as informações contidas na embalagem do produto. Esteja ciente que avisos, instruções e guia de segurança adverte sobre alguns riscos comuns da recreação na água, mas não adverte sobre os riscos e perigos em todas as instancias.

Para medida de segurança adicional, familiarize-se com o guia de instrução geral e consulte as normas de segurança providenciada pela autoridade local para o uso de piscina.

- Supervisão constante é obrigatória. Um adulto competente deve ser designado como um "salva-vidas" ou o observador da água, especialmente quando as crianças estão dentro e ao redor da piscina.
- Aprenda a nadar.
- Reserve um tempo para aprender RCP (Ressuscitação Cardio-Pulmonária) e primeiros socorros.
- Instruir quem está supervisionando os usuários sobre os perigos potenciais da piscina e sobre o uso de dispositivos de proteção, tais como portas fechadas, barreiras, etc.
- Instruir todos os usuários da piscina, incluindo as crianças o que fazer em caso de emergência.
- Tenha bom senso de julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas.
- Supervisione, supervise, supervise o tempo todo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES