

INTEX® MANUALE DI ISTRUZIONI

Italiano

309
IO

BATTERIA MULTICOLOR A LED PER LA SPA INTEX MODELLO BUBBLE Modello SL503



ATTENZIONE

- Prodotto per adulti. Questo prodotto non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non fissare la luce emessa dal prodotto.
- Non sostituire la batteria quando la piscina o la spa sono in funzione.
- Non sedersi sopra il prodotto, non mettersi a cavalcioni su di esso e non calpestarlo.
- Non smaltire il batterie in un comune cestino o nei cassonetti per i rifiuti urbani, poiché la batteria interna ricaricabile potrebbe avere delle perdite o causare esplosioni. Smaltire sempre le batterie in conformità alle leggi e normative locali.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria o della batteria ricaricabile.

SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E ALTRE LESIONI.

Informazioni generali:

- Questo prodotto è alimentato da tre (3) batterie AAA sostituibili (non incluse).
- Si raccomanda l'uso di pile alcaline. Le pile ricaricabili possono essere utilizzate.
- Rimuovere le batterie quando il prodotto non è in uso per lungo tempo.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard (Carbonio – Zinco) o ricaricabili (Nichel – Cadmio).
- Asciugare bene il prodotto prima di inserire le pile. Rimuovere le batterie usate prontamente. Sostituire tutte le 3 batterie di un set allo stesso tempo.
- Acquistare sempre batterie di dimensioni corrette e di qualità adatta all'uso che se ne fa. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente con attenzione particolare alla polarità (+ e -). Pulire i contatti delle batterie e del dispositivo prima di inserire le batterie.
- Per pulire il prodotto, usare solo un panno umido. Evitare pulitori aggressive, eccessiva acqua e spazzola abrasiva.
- Se il liquido contenuto nelle batterie (elettrolita) entra a contatto la pelle, lavare immediatamente l'area interessata con acqua e sapone o neutralizzarla con aceto o succo di limone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con abbondante acqua per 10 minuti e consultare un medico.
- La sorgente luminosa dell'apparecchio non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge il termine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere smaltito.
- Riporre il prodotto in interni quando non è in uso.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.


©™ Trademarks used in some countries of the world under license from Intex®. Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Markas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von Intex Marketing Ltd. to/Italian Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Riferimento ai componenti:

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
1	COPERCHIO DEL VANO BATTERIA A FORMA DI ANELLO	1	12409
2	SUPPORTO BATTERIA	1	12410
3	LUCE A LED PER LA SPA	1	12411



A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

Per installare o sostituire le pile:

1. Asciugare perfettamente il prodotto. Svitare il coperchio del vano batteria (1) dalla luce della spa (vedi Fig 1). Prestare attenzione a non perdere i due anelli situati sopra il coperchio del vano batteria.
2. Inserire 3 pile aaa seguendo l'orientamento indicato sul supporto delle batterie (2) (vedi Fig 2).
3. Rimontare il supporto della batteria (2) nell'apposito vano, seguendo il posizionamento corretto (vedi Fig 3).
4. Chiudere accuratamente il coperchio del vano batterie (1) manualmente (vedi Fig 4).




Fig 1




Fig 2




Fig 3





Fig 4

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

5. Avvitare il led della spa sulla vasca sopra la griglia in corrispondenza della bocchetta di uscita (vedi Fig 5), stringere solo manualmente (vedi Fig 5).

Nota: Non permettere all'acqua di penetrare nel vano batterie per evitare di danneggiare il prodotto e annullare la garanzia.


309
IO

Istruzioni per il funzionamento:

- **Pulsante sinistro:** tasto di accensione "on" e di spegnimento "off", permette di impostare la luce sulla modalita' di luce a fascio continuo.

Premere il pulsante sinistro	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte	Sei volte
Colore	Bianco	Verde	Colore foglia di te'	Blu	Viola	Spento

Pulsante sinistro Pulsante destro



- **Pulsante destro:** tasto di accensione "on" e di spegnimento "off", permette di impostare la modalita' cambia-colore. premere due volte per spegnere.
- Quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere la luce.
- Dopo due ore di uso continuo del prodotto, il dispositivo si spegnerà automaticamente per risparmiare energia.

Guida alla localizzazione dei guasti:

Q. Cosa devo fare se il prodotto non si accende?

- A.** 1. Controllare sempre che le batterie siano posizionate con la polarita' positiva e negativa corretta.
2. Verificare che il supporto della batteria e il coperchio del vano batterie siano ben saldi (stringere manualmente).
3. Sostituire le batterie.

Q. Cosa devo fare se la luce emessa dal prodotto è troppo debole?

- A.** 1. Pulire la superficie esterna del corpo centrale con un panno morbido inumidito. **Nota:** l'alloggiamento della luce è un componente ottico, al fine di evitare eventuali graffi non usare stracci duri o abrasive per pulirla.
2. Sostituire tutte le batterie con 3 nuove pile alcaline AAA.

Q. Che cosa devo fare se la luce lampeggia rapidamente?

- A.** Sostituire le batterie.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Garanzia Limitata

309
IO

La BATTERIA MULTICOLOR A LED PER LA SPA INTEX MODELLO BUBBLE è realizzata usando materiali di alta qualità e fattura. La garanzia si applica solo al LED. Tutti i prodotti Intex sono stati testati e non presentano difetti di fabbrica. Questa garanzia è limitata solo alla BATTERIA MULTICOLOR A LED PER LA SPA INTEX MODELLO BUBBLE.

Questa garanzia si aggiunge a, e non è in sostituzione di, vostri diritti di legge. Qualora questa garanzia non rispetti i vostri diritti di legge, questi ultimi hanno la priorità. Ad esempio, le leggi a tutela dei consumatori all'interno dell'Unione Europea, prevedono dei diritti di legge aggiuntivi alla copertura prevista da questa garanzia. Per conoscere i diritti garantiti dalla UE, visitate il sito: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Le disposizioni della presente garanzia si riferiscono esclusivamente all'acquirente e non sono cedibili ad altri. La presente garanzia ha durata di 1 anno dalla data d'acquisto. Conservare la ricevuta d'acquisto insieme al manuale d'istruzione, come prova d'acquisto che dovrà essere esibita insieme alla garanzia in caso di reclami.

Se viene scoperto un difetto di fabbrica entro un anno dall'acquisto, prego contattare il Centro Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina "Centri Assistenza Autorizzati". Il Centro Assistenza determinerà la validità del reclamo. Se il prodotto è coperto dalle disposizioni della garanzia, il prodotto verrà riparato o sostituito, con lo stesso prodotto o un altro di valore simile (a scelta di Intex), senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale.

Oltre a questa garanzia e ad eventuali altri diritti garantiti dal rispettivo paese di appartenenza, non sono previste ulteriori garanzie. Anche se previsto dal paese di appartenenza, in nessun caso Intex sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del BATTERIA MULTICOLOR A LED PER LA SPA INTEX MODELLO BUBBLE, o per azioni da parte di Intex, suoi agenti e suoi dipendenti (compresa la fabbricazione del prodotto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La presente garanzia non trova applicazione qualora:

- Se BATTERIA MULTICOLOR A LED PER LA SPA INTEX MODELLO BUBBLE è soggetto a negligenza, utilizzo o applicazioni non idonee, incidenti, per operazioni improprie, voltaggio non idoneo o diverso da quello indicato nelle istruzioni, manutenzione o conservazione non corretta;
- Se BATTERIA MULTICOLOR A LED PER LA SPA INTEX MODELLO BUBBLE è soggetto a danneggiamento a causa di circostanze non controllabili da Intex, incluse ma non limitate a, normale usura e danni causati da esposizione al fuoco, inondazioni, gelo, pioggia o altri eventi atmosferici;
- Per parti e componenti non vendute da Intex; e/o.
- Per modifiche non autorizzate, riparazioni o smontaggio al BATTERIA MULTICOLOR A LED PER LA SPA INTEX MODELLO BUBBLE da soggetti diversi del personale del centro assistenza Intex.

Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.

Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni relative al funzionamento e manutenzione delle BATTERIA MULTICOLOR A LED PER LA SPA INTEX MODELLO BUBBLE. Controllare sempre il prodotto prima dell'uso. La garanzia può decadere se non vengono seguite le avvertenze.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI