

Português

326  
IO

## NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança. Guardar para futuras referências.

**BOMBA DE DRENAGEM**  
Modelo DP30220  
220 - 240V~, 50Hz, 99W  
Hmax 2.5 m, Hmin 0.01 m, IPX8



Somente para propósito de ilustração.

Não esqueça de experimentar outros tipos de produtos Intex: Piscinas, Acessórios para Piscinas, Piscinas Infláveis e Playgrounds, Colchões e Botes disponíveis nas principais lojas de varejo ou visite a nossa página na internet. Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.

# INTEX®

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands - Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.

www.intexcorp.com

MANUAL DO USUÁRIO

## TABELA DE CONTEÚDOS

<b>Avisos.....</b>	<b>3-4</b>
<b>Referencias das Partes.....</b>	<b>5</b>
<b>Instruções de montagem.....</b>	<b>5</b>
<b>Guia de Problemas e Soluções.....</b>	<b>6</b>
<b>Guardando por um longo período.....</b>	<b>6</b>
<b>Garantia limitada.....</b>	<b>7</b>

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**  
Página 2

# NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

326  
IO

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.



## AVISOS

- Sempre supervisione as crianças e pessoas deficientes.
- Crianças devem ficar longe deste produto e dos fios elétricos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção devem ser realizadas por um adulto acima de 18 anos de idade, e que esteja familiarizado com o risco de choque elétrico.
- Este aparelho apenas deve ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreensiva para os perigos envolvidos.
- Deve ser montado e desmontado somente por adultos.
- Risco de choque elétrico. Conecte este produto somente no chão protegido por um fio terra (GFCI) ou dispositivo de corrente residual (RCD). Contate um electricista qualificado se você não conseguir certificar-se que o equipamento está protegido por (GFCI/RCD). Chame um electricista qualificado para instalar GFCI/RCD, no qual tem uma média máxima de 30mA. Não use dispositivo portátil de corrente residual (PRCD).
- Sempre desconecte este produto da tomada elétrica antes de remover para limpar, consertar ou fazer qualquer ajuste no produto.
- O plugue deverá está acessível depois do produto instalado.
- Não enterre o fio elétrico. Coloque o fio onde não possa ser danificado por cortador de grama, cerca elétrica, e outros equipamentos.
- Tenha cuidado com os cabos danificados. Todos os cabos danificados devem ser substituídos por um electricista licenciado para evitar danos.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não use extensões elétricas, cronômetros, adaptadores e conversores de plugues para conectar a unidade na fonte elétrica; providencie uma tomada apropriada.

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 3

# NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

326  
IO

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.



## AVISOS

- Não tente plugar ou desplugar este produto enquanto estiver de pé dentro da água ou com suas mãos molhadas.
- Mantenha o plugue deste produto afastado a mais de 3.5m da piscina.
- Não opere este produto quando a piscina estiver em uso.
- Este produto é para uso somente com piscinas de montagem. Não use em piscinas permanentemente instaladas. Piscinas de montagem são construídas de forma que possam ser facilmente desmontada para guardar e remontada para uso.
- Somente para uso residencial.
- Este produto é destinado para ser usado de acordo com o descrito no manual.

## **NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM CHOQUE ELÉTRICO, SÉRIOS FERIMENTOS E DANOS IRREVERSÍVEIS.**

Estes avisos do produto, instruções e regras de segurança fornecidas com o produto descrevem alguns riscos comuns de dispositivo de recreação aquática não cobrindo todos os casos de riscos e perigos. Favor usar bom senso e bom julgamento quando diverti-se com qualquer atividades aquáticas.


## CUIDADO

Para evitar perigo devido a uma reinicialização inadvertida do dispositivo de corte térmico, este aparelho não deve ser fornecido como dispositivo de comutação externo, como temporizador ou ligado a um circuito que é ligado e desligado regularmente pela concessionária.

## **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**

## REFERÊNCIA DAS PARTES

Antes de proceder al montaje del producto tóme-se unos minutos para familiarizarse con las piezas.




NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PEÇA DE REPOSIÇÃO N°
1	BOMBA DE DRENAGEM	1	12666
2	ARGOLA DA MANGUEIRA	1	10134
3	BRAÇADEIRA	1	11489
4	MANGUEIRA (32mm X 5m)	1	12656
5	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE JARDIM	1	12668

**NOTE:** Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

Quando solicitar peças de reposição, certifique-se de citar o modelo e número da peça. Não são necessárias ferramentas para a montagem.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



**NOTE:** A profundidade máxima da água da piscina não pode exceder 1,22 m. Para proteger o motor da bomba do funcionamento a seco, desligue o fio da alimentação da tomada quando a água tiver sido drenada ou quando a água restante estiver abaixo da base da bomba de drenagem.

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 5

## GUIA DE PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	DESCRIÇÃO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O MOTOR DA BOMBA NÃO ARRANCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A bomba de drenagem não está ligada.</li> <li>• O disjuntor da tomada da alimentação GFCI/RCD foi ativado.</li> <li>• O corte do circuito doméstico foi ativado.</li> <li>• O motor da bomba está muito quente e a proteção contra o sobreaquecimento foi ativada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a unidade está ligada.</li> <li>• Reinicie o disjuntor da tomada da alimentação GFCI/RCD. Se o problema persistir, contacte um electricista qualificado para verificar o disjuntor da tomada.</li> <li>• Reinicie o disjuntor. Se o problema persistir, contacte um electricista qualificado para descobrir e reparar o problema elétrico.</li> <li>• Não tente utilizar a bomba a seco. Deixe o motor arrefecer durante 30 minutos.</li> </ul>
NÃO BOMBEIA A ÁGUA OU O FLUXO DE ÁGUA É MUITO LENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Está ar preso na bomba e mangueira.</li> <li>• Está lixo preso por debaixo da base da bomba de drenagem.</li> <li>• A água da piscina está muito suja com lixo muito grande.</li> <li>• A bomba não assenta direita no fundo da piscina.</li> <li>• O nível da água está abaixo da base da bomba de drenagem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Purgue todo o ar para fora da bomba e da mangueira.</li> <li>• Limpe todo o lixo por debaixo da base da bomba.</li> <li>• Retire o lixo e partículas grandes do fundo da piscina e da superfície com uma rede, depois drene a água da piscina.</li> <li>• Mantenha sempre a bomba direita.</li> <li>• Retire a ficha da tomada quando o nível da água da piscina estiver abaixo da base da bomba.</li> </ul>

## GUARDANDO POR LONGO PERÍODO

1. Desligue o aparelho.
2. Limpe e seque todas as partes e acessórios cuidadosamente.
3. Guarde la unidad y sus accesorios en un lugar seco y a una temperatura controlada ente 0°C y 40°C.
4. O pacote original pode ser usado para armazená-lo.

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

## GARANTIA LIMITADA

326  
IO

Sua BOMBA DE DRENAGEM foi fabricado usando materiais e mão de obra de alta qualidade. Todos os componentes e peças da bomba foram inspecionados antes de serem despachados, não tendo encontrado nenhum defeito ou problema. Esta Garantia Limitada aplica-se apenas à BOMBA DE DRENAGEM e acessórios listados abaixo.

Esta garantia limitada é adicional e não um substituto para os seus direitos legais e reparações. Na medida em que esta garantia é incompatível com qualquer um dos seus direitos legais, eles têm prioridade. Por exemplo, as leis dos consumidores em toda a União Europeia fornecer direitos legais de garantia, além da cobertura que você recebe da garantia limitada: para obter informações sobre as leis do consumidor em toda a UE, por favor, visite o site do Centro Europeu do Consumidor em [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta Garantia Limitada é válida para o período indicado a partir da data da compra inicial na loja. Guarde o recibo de compra junto com este manual, pois ele será solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia ou a garantia limitada estará inválida.

Garantia da BOMBA DE DRENAGEM - 1 anos

Garantia das Mangueiras e Conexões - 180 dias

Se um defeito de fabricação for encontrado dentro do período mencionado acima, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha "Centros de Serviço Autorizados". O artigo tem que retornar para ser inspecionado por Intex para poder comprovar si tem o não um defeito de fabrica e a valides da reclamação. Se o item está coberto pelas disposições da garantia, o item será reparado ou substituído, com o mesmo ou comparável ao item (à escolha da Intex) sem nenhum custo para você.

Além desta garantia, e outros direitos legais em seu país, sem mais garantias implícitas. Na medida em que, possivelmente, em seu país, em nenhuma hipótese, a Intex, ou seus agentes, ou trabalhadores (incluindo o fabricante do produto) será responsabilizado por você ou por terceiros para danos diretos ou indiretos decorrentes do uso de seu BOMBA DE DRENAGEM. Alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com consequência, portanto a limitação ou exclusão acima pode não aplicar-se a você.

Você deve observar que esta garantia limitada não se aplica nas seguintes circunstâncias:

- Se o BOMBA DE DRENAGEM estiver sujeito a negligência, uso inadequado, acidente, utilização imprópria, voltagem ou corrente imprópria contrária as instruções de utilização, manutenção ou armazenamento inadequado;
- Se o BOMBA DE DRENAGEM estiver sujeito a danos por circunstâncias fora do controle da Intex, incluindo, mas não limitado a, desgaste natural e danos causados por exposição ao fogo, inundação, baixas temperaturas, chuva, ou por força de causas naturais;
- Para peças e componentes não vendidos pela Intex; e / ou
- Para modificações não autorizadas, reparos ou desmontagem do BOMBA DE DRENAGEM por alguém que não seja pessoal do Centro de Serviços da Intex.

Os custos associados com perda de água da piscina, produtos químicos, danos na água não estão cobertos por esta garantia. Ferimentos, danos em propriedades ou pessoas não estão cobertos por esta garantia.

Leia o manual e siga as instruções para uma correta manutenção e um correto uso do seu BOMBA DE DRENAGEM. Comprovar a sua equipe antes de usá-lo. A garantia pode ser invalida se não são seguidas às instruções.

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 7