



INTEX® MANUALE D'ISTRUZIONI

**LUCE GALLEGGIANTE A ENERGIA SOLARE Modello SF695 IP28
LEGGERE E SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO**

⚠ ATTENZIONE

- Questo prodotto non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto contiene batterie ricaricabili sigillate agli ioni di litio (Li-ion) non sostituibili. Non smaltire il prodotto in un comune cestino o nei cassonetti per i rifiuti urbani, poiché la batteria interna ricaricabile potrebbe avere delle perdite o causare esplosioni. Smaltire sempre le batterie in conformità alle leggi e normative locali.
- Non fissare la luce emessa dal prodotto.
- Il prodotto è resistente all'acqua ma non è progettato per essere immerso completamente. Immergere il prodotto in acqua potrebbe causare danni alla parte elettronica.
- Non usare il prodotto in aree in ombra.
- Non sedersi, salire o esercitare pressione sul prodotto.

SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E ALTRE LESIONI.



A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

Informazioni generali e istruzioni di manutenzione:

- Il pannello solare ricaricherà la batteria durante il giorno e la luce si accenderà automaticamente quando sarà buio. La luce si spegnerà quando si farà di nuovo giorno.
- Per le migliori prestazioni, posizionare il prodotto in aree soleggiate ed evitare aree in ombra, poco esposte alla luce solare o sotto gli alberi.
- Tenere la superficie dei pannelli solari pulita e rimuovere eventuali foglie o detriti che ne possano influenzare le prestazioni. Non bloccare o coprire il pannello solare.
- All'interno non sono presenti parti riparabili o sostituibili.
- Per pulire il prodotto, usare solo un panno umido. Evitare pulitori aggressivi, eccessiva acqua e spazzola abrasiva.
- In previsione di un lungo periodo di inutilizzo, assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di riporlo per proteggere la batteria interna. Il mancato rispetto di questa istruzione comporta l'annullamento della garanzia.
- La sorgente luminosa dell'apparecchio non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge il termine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere smaltito.
- Rimuovere la batteria prima di smaltire l'apparecchio.
- Riporre il prodotto in interni quando non è in uso.

Istruzioni per il funzionamento:

- **Bottone ON/OFF:** per accendere e spegnere la luce e per la selezionare il tipo di illuminazione (vedi Fig 1-2).




FIG (1)




FIG (2)

PREMERE IL PULSANTE	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte
Modalità di illuminazione	Bianco	Spento	Multicolore	Spento

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Modalità luce soffusa bianca

- Il dispositivo si illuminerà automaticamente quando diventa buio e rimarrà acceso per 2 ore prima di spegnersi per risparmiare energia. Premere il pulsante ON/OFF per riattivare la luce.
- A seconda delle condizioni climatiche e dell'esposizione solare, un'intera giornata sotto il sole fornisce un totale di circa 5 ore di illuminazione.

Modalità luce multicolore

- I colori emessi dal dispositivo in questa modalità sono: rosso, verde e blu.
- Il dispositivo si illuminerà automaticamente quando diventa buio e rimarrà acceso per 5 ore prima di spegnersi per risparmiare energia. Premere il pulsante ON/OFF per riattivare la luce.
- A seconda delle condizioni climatiche e dell'esposizione solare, un'intera giornata sotto il sole fornisce un totale di circa 10 ore di illuminazione.

Ricarica

- Posizionare il prodotto in un'area esposta al sole. Il dispositivo si ricaricherà automaticamente anche se è spento. Posizionare il dispositivo con il pannello solare rivolto verso l'alto (vedi Fig 3). Non immergere il dispositivo nell'acqua e non bloccare il pannello solare.




FIG (3)

Guida alla localizzazione dei guasti

Q. Che cosa fare se il prodotto non si illumina o non lampeggia?

A. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che i pannelli solari siano puliti, e lasciarlo sotto il sole per un'intera giornata.

Q. Cosa devo fare se la luce emessa dal prodotto è troppo debole?

A. Pulire la superficie esterna con un panno leggermente umido. Non usare materiali duri o abrasivi per pulirlo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Garanzia limitata

La LUCE GALLEGGIANTE A ENERGIA SOLARE è realizzata usando materiali di alta qualità e fattura. La garanzia si applica solo al LED. Tutti i prodotti Intex sono stati testati e non presentano difetti di fabbrica. Questa garanzia è limitata solo alla LUCE GALLEGGIANTE A ENERGIA SOLARE.

Questa garanzia si aggiunge a, e non è in sostituzione di, vostri diritti di legge. Qualora questa garanzia non rispetti i vostri diritti di legge, questi ultimi hanno la priorità. Ad esempio, le leggi a tutela dei consumatori all'interno dell'Unione Europea, prevedono dei diritti di legge aggiuntivi alla copertura prevista da questa garanzia. Per conoscere i diritti garantiti dalla UE, visitate il sito: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Le disposizioni della presente garanzia si riferiscono esclusivamente all'acquirente e non sono cedibili ad altri. La presente garanzia ha durata di 1 anno dalla data d'acquisto. Conservare la ricevuta d'acquisto insieme al manuale d'istruzione, come prova d'acquisto che dovrà essere esibita insieme alla garanzia in caso di reclami.

Se viene scoperto un difetto di fabbrica entro un anno dall'acquisto, prego contattare il Centro Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina "Centri Assistenza Autorizzati". Il Centro Assistenza determinerà la validità del reclamo. Se il prodotto è coperto dalle disposizioni della garanzia, il prodotto verrà riparato o sostituito, con lo stesso prodotto o un altro di valore simile (a scelta di Intex), senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale.

Oltre a questa garanzia e ad eventuali altri diritti garantiti dal rispettivo paese di appartenenza, non sono previste ulteriori garanzie. Anche se previsto dal paese di appartenenza, in nessun caso Intex sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del LUCE GALLEGGIANTE A ENERGIA SOLARE, o per azioni da parte di Intex, suoi agenti e suoi dipendenti (compresa la fabbricazione del prodotto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La presente garanzia non trova applicazione qualora:

- Se LUCE GALLEGGIANTE A ENERGIA SOLARE è soggetto a negligenza, utilizzo o applicazioni non idonee, incidenti, per operazioni improprie, voltaggio non idoneo o diverso da quello indicato nelle istruzioni, manutenzione o conservazione non corretta;
- Se LUCE GALLEGGIANTE A ENERGIA SOLARE è soggetto a danneggiamento a causa di circostanze non controllabili da Intex, incluse ma non limitate a, normale usura e danni causati da esposizione al fuoco, inondazioni, gelo, pioggia o altri eventi atmosferici;
- Per parti e componenti non vendute da Intex; e/o.
- Per modifiche non autorizzate, riparazioni o smontaggio al LUCE GALLEGGIANTE A ENERGIA SOLARE da soggetti diversi del personale del centro assistenza Intex.

Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.

Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni relative al funzionamento e manutenzione delle LUCE GALLEGGIANTE A ENERGIA SOLARE. Controllare sempre il prodotto prima dell'uso. La garanzia può decadere se non vengono seguite le avvertenze.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI